Hladnjak
Korisnički priručnik

Hrvatski

Zamislite mogućnosti

Hvala vam što ste kupili Samsung proizvod.
Za cjelovitiju uslugu,
molimo registrirajte proizvod na
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Samostojeći uređaj

DA68-02832R(0.1).indb 01 2013.1.15 2:27:20 PM

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Molimo vas da prije uporabe uređaja pažljivo pročitate korisnički priručnik i sačuvate ga za kasniju uporabu.
- Koristite ovaj uređaj samo za svrhu za koju je namijenjen kako je opisano u ovim korisničkim uputama. Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući i djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pak s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili primaju upute vezane za korištenje od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Upozorenja i Važne sigurnosne upute u ovom korisničkom priručniku ne pokrivaju sve moguće uvjete i situacije koje se mogu dogoditi. Vaša je odgovornost osloniti se na zdrav razum, te s oprezom i pažnjom instalirati, održavati i koristiti vaš uređaj.
- Budući da se ovaj korisnički priručnik odnosi na različite modele, karakteristike vašeg hladnjaka mogu se ponešto razlikovati od onih opisanih u ovom priručniku. Kao rahladni plin koriste se R-600a ili R-134a. Provjerite oznaku na kompresoru na stražnjoj strani uređaja ili oznaku u unutrašnjosti hladnjaka kako biste utvrdili koji se rashladni plin koristi u vašem hladnjaku. Ako ovaj proizvod sadrži zapaljivi plin (rashladni plin 600a), obratite se lokalnoj službi radi informacija o sigurnom odlaganju proizvoda.
- Kako biste izbjegli stvaranje zapaljive smjese plina i zraka ako dođe do curenja u rashladnom ciklusu, veličina prostorije u kojoj se uređaj može držati ovisi o količini korištenog rashladnog plina.
- Nemojte uključivati uređaj na kojem su vidljiva oštećenja. Ako niste sigurni, obratite se ovlaštenom trgovcu. Prostorija mora biti veličine 1

m^3 za svakih 8 g rashladnog plina R-600a unutar uređaja. Količina rashladnog plina u vašem uređaju prikazana je na identifikacijskoj pločici unutar uređaja.

- Rashladni plin koji curi iz cijevi mogao bi se zapaliti ili izazvati ozljede očiju. Ako dođe do curenja rashladnog plina iz cijevi, izbjegavajte dodir s otvorenom vatrom i uklonite sve zapaljivo u blizini proizvoda te odmah provjetrite prostoriju.
- U protivnom može doći do požara ili eksplozije.

Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:

UPOZORENJE	Opasnosti ili opasni postupci koji mogu dovesti do **opasnih ozljeda ili smrti.**
UPOZORENJE	Opasnosti ili opasni postupci koji mogu dovesti do **manjih ozljeda ili materijalne štete.**
	NEMOJTE pokušavati.
	NEMOJTE rastavljati.
	NEMOJTE dirati.
	Pažljivo slijedite upute.
	Isključite utikač iz utičnice.
	Provjerite je li uređaj uzemljen kako biste spriječili strujni udar.
	Za pomoć nazovite kontakt centar.
	Napomena.

Ovi znakovi upozorenja ovdje su kako bi spriječili ozljede vas i drugih ljudi. Molimo vas da ih pažljivo slijedite. Nakon što pročitate ovaj odjeljak, sačuvajte ih za kasniju uporabu.

CE napomena

Ustanovljeno je da je ovaj proizvod sukladan Direktivi o niskom naponu (2006/95/EZ), Direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EZ), Direktivi o ograničavanju opasnih tvari (RoHS) (2011/65/EU), Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1060/2010 i Direktivi o eko-dizajnu (2009/125/EZ) implementiranoj Uredbom (EZ) br. 643/2009 Europske unije (samo za

proizvode prodane u europskim zemljama).

⚠ UPOZORENJE STROGI ZNAKOVI UPOZORENJA ZA PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

- Kod prijevoza i instalacije uređaja, treba voditi računa o tome da se ne ošteti niti jedan dio rashladnog ciklusa.

- Rashladni plin koji curi iz cijevi mogao bi se zapaliti ili izazvati ozljede očiju. Ako primijetite curenje, izbjegavajte dodir s otvorenom vatrom ili mogućim izvorima paljenja i nekoliko minuta zračite prostoriju gdje uređaj stoji.
- Ovaj uređaj sadrži malu količinu izo-butan rashladnog plina (R-600a), prirodnog plina koji nije štetan za okoliš, ali je ipak zapaljiv. Kod prijevoza i instalacije uređaja, treba voditi računa o tome da se ne ošteti niti jedan dio rashladnog ciklusa.

- Kod prijevoza i instalacije uređaja, nemojte dirati cijev za vodu na stražnjem dijelu hladnjaka.

- To može oštetiti hladnjak te imati za posljedicu da se opskrbljivač vodom ne može koristiti.

⚠ UPOZORENJE STROGI ZNAKOVI UPOZORENJA ZA INSTALACIJU

- Oštećena izolacija električnih dijelova može prouzročiti strujni udar ili požar.

- Hladnjak nemojte izlagati izravnom sunčevom svjetlu ili toplini iz pećnica, grijalica ili drugih uređaja.

- Nemojte uključivati više uređaja u isti produžni kabel. Hladnjak uvijek mora biti priključen na vlastitu pojedinačnu električnu utičnicu čija voltaža odgovara voltaži na pločici uređaja.
- To jamči najbolji rad i sprječava preopterećenje kućnog strujnog sustava koje bi moglo izazvati požar u slučaju pregrijavanja žica.

- Ako je utičnica labava, nemojte umetati utikač.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ne koristite kabel na kojem su pukotine ili koji je oštećen po dužini ili na bilo kojem

kraju.

- Kabel nemojte povlačiti ili pretjerano savijati.
- Kabel nemojte savijati ili vezati.
- Kabel nemojte objesiti preko metalnog predmeta, postavljati na njega teške predmete, uključivati ga između predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.

- Kad pomičete hladnjak, pazite da ne iskrenete ili ne oštetite strujni kabel.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

- U blizini hladnjaka ne prskajte zapaljive plinove.

- Zapaljivi plinovi koji se koriste u blizini hladnjaka mogu prouzročiti eksploziju ili požar.
- Kabel nemojte retjerano savijati ili stavljati na njega teške predmete.

- Prije uporabe, hladnjak mora biti pravilno instaliran i smješten u skladu s uputama za instalaciju.

- Hladnjak nemojte instalirati u vlažnom prostoru ili u prostoru gdje može doći u kontakt s vodom.

- Oštećena izolacija električnih dijelova može prouzročiti strujni udar ili požar.

- Uključite strujni kabel u ispravnom položaju tako da visi prema dolje.

- Ako utikač uključite naopako, žica se može prerezati i prouzročiti požar ili strujni udar.

- Provjerite je li utikač zgniječen ili oštećen stražnjom stranom hladnjaka.

- Kad pomičete hladnjak, pazite da ne iskrenete ili ne oštetite strujni kabel.

- To predstavlja opasnost od požara.

- Ambalažu držite izvan dosega djece.

- Ako je djeca stave na glavu postoji opasnost od smrti gušenjem.

- Uređaj treba postaviti tako da je utikač dostupan.

- U protivnom može doći do strujnog udara ili požara zbog curenja struje.

- Uređaj nemojte postavljati blizu grijalice ili zapaljivog materijala.

- Uređaj nemojte instalirati na vlažnom, masnom ili prašnom

mjestu, na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti i vodi (kiša).

- Uređaj nemojte instalirati na mjestu gdje može doći do curenja plina.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ako u hladnjaku ima prašine ili vode, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- U protivnom postoji opasnost od požara.
- Na uređaj nemojte stati ni stavljati na njega predmete (poput rublja, upaljenih svijeća, upaljenih cigareta, posuđa, kemikalija, metalnih predmeta, itd.).
- To može izazvati strujni udar, probleme s proizvodom ili ozljede.

- Ovaj uređaj moja biti propisno uzemljen.
- Nemojte koristiti plinske cijevi, plastične cijevi ili telefonske žice za uzemljenje.
- Hladnjak morate uzemljiti kako biste izbjegli curenje struje ili strujne udare prouzročene curenjem iz hladnjaka.
- To može izazvati strujni udar, požar, eksploziju ili probleme s proizvodom.
- Nikad ne uključujte kabel u utičnicu koja nije ispravno uzemljena i osigurajte da je ona u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima.

- Ako je kabel oštećen, odmah neka ga zamijene proizvođač ili serviser.
- Osigurač na hladnjaku treba zamijeniti ovlaštena osoba ili servis.
- U protivnom može doći do strujnog udara ili ozljede.

⚠ UPOZORENJE ZNAKOVI UPOZORENJA ZA INSTALACIJU

- Otvor za ventilaciju uređaja ili okvir za postavljanje držite slobodnima.
- Preporučujemo da pričekate da uređaj miruje 2 sata nakon instalacije.

• Preporuča se povjeriti instalaciju i servis uređaja ovlaštenom serviseru ili servisu.
- U protivnom, može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljeda.

⚠ UPOZORENJE STROGI ZNAKOVI UPOZORENJA ZA UPORABU

- Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama.

- Postoji opasnost od strujnog udara.

- Ne odlažite predmete na vrhu uređaja.

- Kad otvarate ili zatvarate vrata, ti predmeti mogu pasti i izazvati tjelesne ozljede i/ili materjalnu štetu.

- Na hladnjak ne stavljajte posude s vodom.

- Ako se proliju, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

- Nemojte dodirivati unutarnje stijenke ledenice ili proizvode u ledenici mokrim rukama.

- To može prouzročiti ozebline.

- Nemojte koristiti ili u blizinu hladnjaka stavljati tvari osjetljive na temperaturu poput zapaljivih raspršivača, zabaljivih predmeta, suhog leda, lijekova, kemikalija. U hladnjak nemojte pohranjivati hlapljive ili zapaljive predmete ili tvari (benzen, razrjeđivač, propan plin, alkohol, eter, LP plin i druge slične proizvode, itd.).

- U hladnjak se pohranjuje samo hrana.

- Postoji opasnost od požara ili eksplozije.

- U hladnjak nemojte pohranjivati farmaceutske proizvode, umjetne materijale ili druge proizvode osjetljive na temperaturu.

- Proizvodi koji zahtijevaju strogu kontrolu temperature ne smiju se pohranjivati u hladnjak.

- Nemojte stavljati ili koristiti električne uređaje unutar hladnjaka/ledenice, osim ako ih je preporučio proizvođač.
- Ako osjetite miris farmaceutskih tvari ili dim, odmah izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Ako u hladnjaku ima prašine ili vode, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.

- U protivnom postoji opasnost od požara.

- Ako primijetite curenje plina, izbjegavajte dodir s otvorenom vatrom ili mogućim izvorima paljenja i nekoliko minuta zračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druge načine da ubrzate proces odleđivanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Nemojte oštetiti rashladni ciklus.
- Nemojte raspršivati halapljive supstance poput insekticida na površinu uređaja.

- Osim što može biti štetno za ljude, to može izazvati strujni udar, požar ili probleme s proizvodom.

- Nemojte koristiti sušilo za kosu za sušenje unutar hladnjaka. Nemojte stavljati upaljene svijeće u hladnjak kako biste uklonili neugodne mirise.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

- Spremnik za vodu, posudu za led i kockice leda napunite samo vodom za piće (mineralnom ili pročišćenom vodom).

- Spremnik nemojte puniti čajem, sokom ili sportskim pićima jer to može oštetiti hladnjak.
- Nemojte dozvoliti djeci da vise na vratima. U protivnom može doći do ozbiljnih ozljeda.

- Postoji opasnost da djeca ostanu zatvorena unutra. Nemojte dozvoliti da djeca uđu u hladnjak.

- Nemojte držati vrata otvorenima dok je hladnjak bez nadzora i nemojte dopustiti djeci da uđu u hladnjak.

- Nemojte dozvoliti bebama ili djeci da uđu u ladicu.
- To može izazvati smrt gušenjem i ozljedama.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druge načine da ubrzate proces odleđivanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Nemojte oštetiti rashladni ciklus.
- Policu hladnjaka nemojte staviti naopako. Zaustavljač police neće raditi.
- To može izazvati ozljede zbog pada staklene police.
- Policu hladnjaka nemojte staviti na mjesto kutije. Ako se stavlja nasilno, mogu puknuti unutarnje stijenke ili staklo.
- To može izazvati ozljede ili materijalnu štetu.

- Ako dođe do curenja plina (poput propan plina, LP plina, itd.), odmah provjetrite i ne dirajte utikač. Nemojte dirati uređaj ili kabel.
- Nemojte koristiti ventilator.
- Iskra može dovesti do eksplozije ili požara.

- Koristite samo LED lampice koje je isporučio proizvođač ili ovlašteni serviser.
- Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
- Držite prste dalje od mjesta na kojima ih možete pričepiti; razmak između vrata i ormara je nužno uzak.
- Nemojte dozvoliti djeci da vise na vratima. U protivnom može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Postoji opasnost da djeca ostanu zatvorena unutra. Nemojte dozvoliti da djeca uđu u hladnjak.
- Boce treba čuvati tako da stoje čvrsto jedna uz drugu.
- Ovaj proizvod namijenjen je smo za čuvanje hrane za kućnu uporabu.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor opskrbljivača i posudu za led.
- To može izazvati ozljede ili materijalnu štetu.
- Ne umećite ruke, noge ili metalne predmete (poput štapića i sl.) s doljnje ili stražne strane hladnjaka.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili ozljede.

- Oštri rubovi mogu prouzročiti ozljede.

- Nemojte sami popravljati, rastavljati ili mijenjati uređaj.
- Nemojte koristi nikakav drugi osigurač (poput bakra, čelične žice i sl.) osim standardnog osigurača.
- Za popravak ili ponovno instaliranje uređaja obratite se najbližem servisnom centru.
- U protivnom, može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljeda.

- Ako uređaj stvara čudne zvukove, paljevinu, smrad ili dim, odmah isključite utikač iz utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.
- U protivnom može doći do strujnog udara ili vatre.
- Prije zamjene unutarnjih svjetala u hladnjaku isključite utikač iz utičnice.
- U protivnom postoji opasnost od strujnog udara.
- Ako imate poteškoća sa zamjenom rasvjete, obratite se serviseru.
- Ako je proizvod opremljen LED lampom, ne rastavljajte sami poklopac lampe i LED lampu.
- Molimo obratite se ovlaštenim serviseru.
- Utikač čvrsto uključite u utičnicu u zidu. Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabel ili labavu utičnicu u zidu.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Na uređaj ne stavljajte posudu s vodom.
- Ako se prolije, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nikad ne gledajte izravno u UV LED lampu dugo vremena.
- Ultraljubičaste zrake mogu izazavati naprezanje oka.

⚠ UPOZORENJE ZNAKOVI UPOZORENJA ZA UPORABU

- Za najbolji rad proizvoda,

- Ne stavljajte hranu preblizu otvorima za ventilaciju na stražnjem dijelu uređaja jer bi mogli zapriječiti slobodno kretanje zraka u odjeljku hladnjaka.
- Dobro zamotajte hranu ili je stavite u posude za čuvanje prije nego što je stavite u hladnjak.
- Ne stavljajte novu hranu za zamrzavanje blizu već zamrznute hrane.

- Nemojte stavljati staklo, boce ili gazirana pića u ledenicu.
- Posuda se može zamrznuti i puknuti što može dovesti do ozljede.

- Poštujte maksimalna vremena čuvanja i rokove uporabe zamrznute robe.
- Ako planirate biti odsutni manje od tri tjedna, ne trebate isključiti hladnjak iz struje. Ipak, ako odlazite na tri tjedna ili dulje, uklonite svu hranu. Isključite hladnjak iz struje te ga očsitite, isperite i osušite.
- Ne stavljajte gazirana pića u odjeljak za zamrzavanje. U ledenicu ne stavljajte boce ili staklo.
- Ako se posude zamrznu, staklo može puknuti i izazvati ozljede i materijalnu štetu.

- Nemojte mijenjati funkcionalnost hladnjaka.
- Promjene mogu dovesti do ozljeda i/ili materijalne štete. Sve promjene koje obavi treća strana na ovom uređaju nisu pokrivene jamstvom Samsunga i Samsung nije odgovoran za sigurnosna pitanja i štete koje mogu proizaći iz izmjena trećih strana.

- Ne blokirajte otvore za ventilaciju.
- Ako su otvori za zrak blokirani, posebno plastičnom vrećicom, hladnjak se može previše rashladiti.

- Koristite samo posudu za kockice leda isporučenu s hladnjakom.
- Obrišite višak vlage unutra i ostavite vrata otvorenima.
- U protivnom se mogu razviti

mirisi i plijesni.

- Ako se hladnjak namoči vodom, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Pazite da ne prigniječite prste.



⚠ UPOZORENJE ZNAKOVI UPOZORENJA ZA ČIŠĆANJE I ODRŽAVANJE

- Nemojte raspršivati proizvode za čišćenje izravno na zaslon.

- Slova ispisana na zaslonu mogla bi se skinuti.

- Ako bilo kakva strana tekućina poput vode uđe u uređaj, isključite utikač iz utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.

- U protivnom može doći do strujnog udara ili vatre.

- Redovito suhom krpom uklanjajte sve strane tvari poput prašine ili vode sa završetaka i kontaktnih točaka utikača.

- Isključite hladnjak iz struje te ga očistite suhom krpom.

- U protivnom može doći do strujnog udara ili vatre.

- Ne čistite uređaj tako da raspršujete vodu izravno na njega.

- Za čišćenje ne koristite benzen, razrjeđivač, Clorox ili klorid.

- Oni mogu oštetiti površinu uređaja i izazvati vatru.

- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor opskrbljivača.

- To može izazvati ozljede ili materijalnu štetu.

- Prije čišćenja ili održavanja, isključite uređaj iz utičnice u zidu.

- U protivnom može doći do strujnog udara ili vatre.

⚠ UPOZORENJE STROGI ZNAKOVI UPOZORENJA ZA ODLAGANJE

- Ostavite police na mjestu kako se djeca ne bi mogla lako popeti unutra.
- Prije odlaganja provjerite da cijevi na stražnjem dijelu uređaja nisu oštećene.
- Kao rashladni plin koriste se R-600a ili R-134a. Provjerite oznaku na kompresoru na stražnjoj strani uređaja ili oznaku u unutrašnjosti hladnjaka kako biste utvrdili koji se rashladni plin koristi u vašem hladnjaku. Ako ovaj proizvod sadrži zapaljiv plin (rashladni plin R-600a), obratite se lokalnoj službi radi informacija o sigurnom odlaganju proizvoda. Ciklopentan se koristi kao izolacijski plin. Plinovi u izolacijskom materijalu zahtijevaju posebni postupak odlaganja. Molimo obratite se lokalnoj službi vezano za odlaganje ovog proizvoda. Prije odlaganja provjerite da cijevi na stražnjem dijelu uređaja nisu oštećene. Cijevi treba slomiti na otvorenom.
- Kod odlaganja ovog ili drugih hladnjaka, uklonite vrata/ šarke na vratima kako djeca ili životinje ne bi mogli ostati zatvoreni unutra. Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
- Ako dijete ostane zatvoreno unutra, može doći do ozljede i ugušiti se.
- Molimo odložite ambalažu ovog proizvoda na ekološki prihvatljiv način.
- Držite svu ambalažu izvan dohvata djece budući da može biti opasna za njih.
- Ako dijete stavi vreću na glavu može se ugušiti.

DODATNI SAVJETI ZA ISPRAVNU UPORABU

- Ako dođe do nestanka struje, nazovite lokalni ured isporučitelja električne energije i pitajte koliko dugo će to trajati.
- Većina nestanaka struje koji su uklonjeni u roku od sat ili dva nema utjecaj na temperature u hladnjaku. Međutim, dok nem struje otvaranje hladnjaka svedite na najmanju moguću mjeru.

- Ako struje nema duže od 24 sata, izvadite svu smrznutu hranu.

• Ako postoje ključevi hladnjaka, treba ih držati izvan dohvata djece i ne u blizini hladnjaka.
• Uređaj možda neće raditi jednolično (mogućnost od otapanja sadržaja ili da u zamrzivaču bude previsoka temperatura) ako se duže vrijeme nalazi u hladnijoj prostoriji od one za koju je osmišljen.
• Nemojte pohranjivati hranu koja se lako pokvari na niskoj temperaturi, poput banana ili dinja.
• Vaš uređaj je opremljen “frost free” tehnologijom, što znači da nema potrebe za ručnim odmrzavanjem budući da će to biti učinjeno automatski.
• Porast temperature tijekom odmrzavanja može biti u skladu s ISO zahtjevima. Ali ako želite spriječiti nepotrebno podizanje temperature smrznute hrane pri odmrzavanju uređaja omotajte smrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
• Svako povećanje temperature smrznute hrane tijekom odmrzavanja može skratiti njeno vrijeme čuvanja.
• Nemojte ponovno smrzavati hranu koja se sasvim odmrznula.

Savjeti za uštedu energije

- IInstalirajte uređaj u hladnu i suhu prostoriju s odgovarajućim prozračivanjem. Neka ne bude izravno izložen suncu ili izvorima topline (npr, radijator).
- Nikad ne blokirajte otvore za ventilaciju ili rešetke uređaja.
- Neka se topla hrana ohladi prije stavljanja u uređaj.
- Smrznutu hranu stavite u hladnjak da se odmrzne. Možete koristiti niske temperature smrznutih proizvoda kako biste ohladili hranu u hladnjaku.
- Vrata uređaja nemojte dugo držati otvorenima kad stavljate ili vadite hranu. Što je vrijeme otvaranja vrata kraće, to će se u ledenici stvoriti manje leda.
- Kod instaliranja ostavite prostor desno, lijevo, iza i iznad uređaja. To će pomoći

smanjenju utroška struje i vaših računa.

Sadržaj

PRIPREMA HLADNJAKA 16
KORIŠTENJE SAMSUNG HLADNJAKA 19
RJEŠAVANJE PROBLEMA 26

Priprema hladnjaka

PRIPREMA ZA INSTALIRANJE HLADNJAKA

Čestitamo vam na kupnji vašeg Samsung hladnjaka.
Nadamo se da ćete uživati u mnogim najmodernijim funkcijama i učinkovitostima koje ovaj novi uređaj nudi.

UPOZORENJE

- Prije uporabe, hladnjak mora biti pravilno instaliran i smješten u skladu s uputama za instalaciju.
- Koristite uređaj samo za svrhu za koju je namijenjen kako je opisano u ovim korisničkim uputama.
- Preporučamo da servis obavlja stručna osoba.
- Molimo odložite ambalažu ovog proizvoda na ekološki prihvatljiv način.
- Prije zamjene unutarnjih svjetala u hladnjaku isključite utikač iz utičnice.
- U protivnom postoji opasnost od strujnog udara.

Odabir najboljeg mjesta za hladnjak

- Odaberite mjesto koje nije izravno izloženo suncu.
- Odaberite mjesto s ravnim (ili gotovo ravnim) podom.
- Odaberite mjesto s doboljno prostora za lako otvaranje vrata hladnjaka.
- Omogućite dovoljno mjesta kako bi se hladnjak instalirao na ravnu površinu.

- Ako hladnjak nije ravan, unutarnji sustav hlađenja neće ispravno raditi.
- Ukupni potrebni prostor za uporabu. Pogledajte crtež i dimenzije kako je niže prikazano.



Gornji crtež prikazuje model RT38*.

Model	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38 (samo staklena vrata)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35 (samo staklena vrata)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°



Uklonite papir na umetku i pričvrstite dva umetka (sivi blok) na stražnjoj strani hladnjaka za bolju performansu. Osigurajte da su dva umetka pričvršćena kako je pokazano na slici niže kad instalirate hladnjak. To poboljšava njegovu performansu. (Opcijski)

Ostavite dovoljno mjesta desno, lijevo, iza i iznad uređaja radi kruženja zraka. To će pomoći smanjenju utroška struje i vaših računa.

Nemojte instalirati hladnjak na mjestu gdje je temperatura niža od 10 °C.

Molimo osigurajte da se uređaj može bez problema pomicati u slučaju održavanja i servisiranja.

UPOZORENJE Kod instaliranja, servisiranja ili čišćenja iza hladnjaka, izvucite jedinicu ravno prema van i gurnite je ravno natrag kad završite. Također, budite sigurni da pod podnosi punu težinu hladnjaka. U protivnom, može doći do oštećenja poda.

UPOZORENJE Molimo pričvrstite preostalu dužinu kabla na stražnjem dijelu hladnjaka kako se ne bi vukao po podu te kako bi se izbjeglo da ga prignječe kotačići kod pomicanja.

POD

Za ispravnu instalaciju hladnjak mora biti postavljen na ravnu površinu čvrstog materijala koja je iste visine kao i ostatak poda. Ta površina mora biti dovoljno snažna da podnese težinu napunjenog hladnjaka (ili oko 100 kg). Kako biste zaštitili završni sloj poda, izrežite veliki komad kartona i postavite ga ispod hladnjaka dok radite.

Povlačenje ili guranje hladnjaka može oštetiti pod.
Pomicanje hladnjaka nakon instalacije može oštetiti pod.



UPOZORENJE Budite pažljivi: nemojte oštetiti pokrov noge dok pomičete hladnjak. Pokrov noge štiti žicu i cijev. Ako su oštećeni može se oštetiti i hladnjak. (Opcijski)



NIVELIRANJE HLADNJAKA

Ako je prednji dio hladnjaka nešto viši od stražnjeg, vrata se mogu lakše otvarati i zatvarati.



Slučaj 1.) Uređaj je nagnut ulijevo, prema dolje.
- Okrenite lijevu nogu za podešavanje u smjeru strelice sve dok uređaj ne bude u ravnini.

Slučaj 2.) Uređaj je nagnut prema dolje, udesno.
- Okrenite desnu nogu za podešavanje u smjeru strelice sve dok uređaj ne bude u ravnini.

Podnožje



Opcijsko podnožje daje bazu hladnjaku, ako ga koristite ne možete okretati nogu za podešavanje. (Za model nema podnožja).

DA68-02832R(0.1).indb 09 2013.1.15 2:27:23 PM

PRIPREMA HLADNJAKA

Sad kad je vaš novi hladnjak instaliran na mjesto, možete ga podesiti i u potpunosti uživati u funkcijama uređaja.
Kad poduzmete sljedeće korake vaš bi hladnjak trebao u potpunosti raditi.
Ako to nije slučaj, prvo provjerite kabel i izvor struje ili pogledajte odjeljak o rješavanju problema na kraju ovog korisničkog priručnika.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Samsung Electronics servisnom centru.

1. Postavite hladnjak na odgovarajuće mjesto s razumnim razmakom između zida i hladnjaka. Pogledajte upute o instalaciji u ovom priručniku.
2. Nakon što je hladnjak uključen u struju, provjerite pale li se unutarnja svjetla kad otvorite vrata.
3. Podesite kontrolu temperature na najhladniju vrijednost i čekajte sat vremena. Ledenica treba postati hladna, a motor treba raditi mirno.
4. Nakon što hladnjak uključite u struju, potrebno je nekoliko sati da on dosegne odgovarajuću temperaturu. Kad je temperatura hladnjaka dovoljno niska, možete spremati hranu i piće u njega.

⚠ UPOZORENJE

Na površini nekih modela hladnjaka postoji zaštitna folija koja se koristi za zaštitu hladnjaka od ogrebotina prilikom transporta. Kako bi izbjegli statički elektricitet, zaštitna folija se mora skinuti polako. Ako zaštitna folija nije uklonjena duži period, može doći do promjene boje čelične ploče.

⚠ UPOZORENJE

Na površinu stakla ne djelujte prekomjernom silom i ne udarajte je.
- Slomljeno staklo može dovesti do tjelesnih ozljeda i/ili oštećenja imovine.

DA68-02832R(0.1).indb 10 2013.1.15 2:27:32 PM

KORIŠTENJE KONTROLNE PLOČE (TIP ZASLONA)

(TIP A) (TIP B)



Svaki puta kad pritisnete tipku čut će se kratki zvuk.

1 Power Cool

1. Kad pritisenete tipku **Power Cool**, upalit će se indikator ( ) i hladnjak će ubrzati vrijeme.
2. Ova funkcija bit će uključena nekoliko sati i zatim će se vratiti na prethodnu temperaturu.
3. Ova se funkcija automatski gasi.
   Kad je proces Power Cool dovršen, Power Cool indikator se uključuje i članak se vraća na prethodnu postavku temperature.
   Kako biste isključili ovu funkciju, pritisnite tipku Power Cool.

Kad koristite funkciju Power Cool, hlađenje hladnjaka će se ubrzati nekoliko sati.

Korištenjem ove funkcije povećava se potrošnja energije hladnjaka. Nemojte zaboraviti isključiti funkciju kad je ne trebate i vratiti ledenicu na prvotno podešenu temperaturu. Ako trebate zamrznuti veću količinu namirnica, najmanje 24 sata prije toga namjestite temperaturu ledenice na krajnju desnu stranu, a temperaturu hladnjaka na 1-2 °C (kod modela sa zaslonom) ili na Optimal -5 (modeli bez zaslona).

2 Hladnjak

Pritisnite tipku **Fridge** kako biste podesili željenu temperaturu u rasponu od 1 °C do između 1 °C i 7 °C.
Temperatura je tvornički podešena na 2 °C i svaki puta kad pritisnete tipku **Fridge**, temperatura će se mijenjati po redu i indikator temperature će prikazati željenu temperaturu.

Ako trebate zamrznuti veću količinu namirnica, najmanje 24 sata prije toga namjestite temperaturu ledenice na krajnju desnu stranu, a temperaturu hladnjaka na 1-2 °C (kod modela sa zaslonom) ili na Optimal-5 (modeli bez zaslona).

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

3 Ice On/Off (Priprema leda uključeno/isključeno)

Ako više ne želite raditi led, pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje funkcije stvaranja leda **Ice On/Off** i indikator će se upaliti.
Funkcija Ice On/Off je tvornički podešena na ON - uključeno.
Preporučamo vam da prestanete stvaranje leda u sljedećim slučajevima:

- U posudi ima dovoljno leda.
- Želite štediti vodu i energiju.
- Spremnik za vodu je prazan.

DA68-02832R(0.1).indb 11 2013.1.15 2:27:32 PM

PODEŠAVANJE TEMPERATURE



Za stabilan rad uređaja preporučujemo postavljanje temperature ledenice i hladnjaka u položaj Optimal.
Ako je hrana u hladnjaku zamrznuta ili ako želite povisiti temperaturu ledenice, postavite regulator temperature ledenice u lijevi položaj.



- Ako je sobna temperatura niža od 10°C, za pripremu leda postavite regulator temperature ledenice u položaj desno.



- Ako je sobna temperatura viša od 35°C, za pripremu leda postavite regulator temperature ledenice u položaj Optimal.

Podešavanje temperature ledenice.

Ako želite sniziti temperaturu ledenice, regulator temperature ledenice postavite u položaj desno.



Ako želite povisiti temperaturu ledenice, regulator temperature ledenice postavite u položaj lijevo.



- Ako je sobna temperatura niža od 10°C, regulator temperature ledenice postavite u položaj desno.



U suprotnom može doći do problema u radu hladnjaka.

- Ako je sobna temperatura viša od 35°C, regulator temperature ledenice ne postavljajte u desni položaj.
U suprotnom može doći do problema u radu hladnjaka.

Podešavanje temperature hladnjaka



(TIP A) (TIP B) (TIP C)

Ako hrana u hladnjaku nije hladna koliko biste željeli ili ako želite sniziti temperaturu hladnjaka, postavite regulator temperature hladnjaka na 5~6, ili kod modela sa zaslonom namjestite temperaturu na 1. Ako je hrana u hladnjaku zamrznuta ili ako želite
povisiti temperaturu ledenice, postavite regulator temperature hladnjaka na 1~3, ili kod modela sa zaslonom namjestite temperaturu na 3~7.

- Ako je sobna temperatura niža od 10°C, nemojte postavljati regulator temperature hladnjaka na 1~2, ili kod modela sa zaslonom namještati temperaturu na 5~7. U suprotnom može doći do problema u radu hladnjaka.
- Ako je sobna temperatura viša od 35°C, regulator temperature hladnjaka postavite na 4~6, ili kod modela sa zaslonom namjestite temperaturu na 1~2. U suprotnom može doći do problema u radu hladnjaka.

STVARANJE LEDA (OPCIJSKI)

TWIST ICE MAKER

Stvaranje kockica leda

Uklonite pladanj za kockice leda tako što ćete ga povući prema sebi. Napunite pladanj vodom do maksimalne razine vode označene na poleđini posude.
Skliznite pladanj natrag na nosač pazeći da ne prolijete vodu.
Pričekajte da se naprave kockice leda.

Vađenje kockica leda

Provjerite je li posuda za čuvanje leda na mjestu ispod pladnja za led. Ako nije, stavite je na mjesto.

DA68-02832R(0.1).indb 12 2013.1.15 2:27:33 PM

Čvrsto okrenite jednu od ručki u smjeru kazaljke na satu dok se pladanj lagano ne okrene.
Rezultat: Kockice leda padaju u posudu za čuvanje.
Ako treba, ponovite korak 2 za drugu polovinu pladnja. Uklonite posudu za čuvanje tako što ćete:

- je lagano podignuti
- povući je prema sebi



UPOZORENJE

Opasnost od eksplozije

- Staklene boce koje sadrže tekućine koje se smrzavaju nikad se ne smiju stavljati u ledenicu budući da će se staklo rasprsnuti kad se sadržaj zaledi.

TIP PLADNJA (OPCIJSKI)

Stvaranje kockica leda

Napunite pladanj vodom do maksimalne razine vode označene na poleđini pladnja.
Stavite pladanj u ledenicu.



Vađenje kockica leda

Držite oba kraja pladnja za led, uklonite kockice iz pladnja laganim zakretanjem.



KORIŠTENJE OPSKRBLJIVAČA VODOM (OPCIJSKI)

Zahvaljujući opskrbljivaču vodom na raspolaganju vam je ohlađena voda bez otvaranja vrata hladnjaka.

Ako gurnete i držite ručicu opskrbljivača duže od 1 minute, opskrbljivač će prestati raditi. Kako biste dobili još vode ponovno gurnite ručicu.
Opskrbljivač je osmišljen za rad od oko 1 minute i za kapaitet od oko 1 L pri svakoj uporabi.

Podignite i izvucite spremnik za vodu.

- Za podizanje spremnika za vodu držite ručke na obje strane.
- Očistite unutrašnjost spremnika za vodu prije prvog korištenja.
- Nakon uklanjanja spremnika za vodu, obrišite unutrašnjost hladnjaka dok ne bude čista i suha.





Poslije

UPOZORENJE

Nakon što spremnik za vodu stavite na mjesto nemojte ukloniti policu ispod spremnika. To može izazvati ozljede ili materijalnu štetu.

Kako biste dobili više prostora, ispraznite vodu iz spremnika, sasvim uklonite poklopac, stavite spremnik natrag i koristite ga za spremanje hrane.

Napunite spremnik za vodu vodom, osigurajte da bude u stabilnom položaju te da ima mjesta za element za dovod vode.

- Napunite do 5 L vode. Ako je napunjeno više vode, može doći do curenja kad se zatvori poklopac.
- Nemoguće je napuniti spremnik vodom ako se on nalazi u hladnjaku.

Metoda 1.
Napunite vodu podizanjem okruglog poklopca u smjeru strelice za otvaranje.

DA68-02832R(0.1).indb 13 2013.1.15 2:27:34 PM

Metoda 2.
Napunite vodu nakon što podignete veliki poklopac za otvaranje.



Nakon postavljanja spremnika za vodu zatvorite vrata hladnjaka.

- Provjerite viri li odvod opskrbljivača van nakon zatvaranja vrata.



UPOZORENJE Pričvrstite spremnik za vodu na policu unutar hladnjaka.
U protivnom spremnik za vodu možda neće ispravno raditi.
Nemojte koristiti hladnjak bez spremnika za vodu.
U protivnom može biti manje učinkovit.
Dok pričvršćujete spremnik za vodu, pazite da ne pričepite prste.

UPOZORENJE Spremnik punite smo vodom (mineralnom ili pročišćenom vodom) i ne koristite druge tekućine.

UPOZORENJE Pazite da spremnik ne padne dok pomičete hladnjak jer se možete ozlijediti ako je spremnik napunjen vodom.

UPOZORENJE Nemojte rastavljati unutarnju pumpu koja je povezana sa spremnikom za vodu.
Pazite da ne oštetite cijev i mlaznicu spremnika s vodom.
Opskrbljivač vodom ne može raditi ako se rastavi ili ošteti.

Stavite čašu ispod otvora za vodu i lagano gurnite ručicu opskrbljivača čašom.
Provjerite je li čaša u ravnini sa opskrbljivačem kako biste spriječili štrcanje vode.

UPOZORENJE Ako ne koristite opskrbljivač vodom 2~3 dana (posebno tijekom ljeta), voda može imati čudan miris ili okus. Ako se to desi, preporučamo vam da bacite prvu 1~2 čaše za bolji okus vode.

Ako ste tek instalirali hladnjak, izlijte prvih šest punih čaša vode kako biste isprali nečistoće u sustavu za dovod vode. Uvjerite se da prije konzumiranja teče čista voda.

UPOZORENJE Provjerite da u spremniku nema vode kad idete na duge praznike ili službeni put.

Molimo pričekajte 1 sekundu prije uklanjanja čaše nakon opskrbljivanja vodom kako biste izbjegli prolijevanje. Molimo gurnite ručicu opskrbljivača 1~10 sekundi kad ga koristite prvi puta zbog zraka u cijevi.

Korištenje ledomata (opcijski)

Kad uključite hladnjak, ostavite ledomat da radi led 1 do 2 dana. U tom razdoblju, bacite prvih 1 do 2 posude leda koje ledenica napravi kako biste osigurali da su sve nečistoće uklonjene iz sustava.

< Prije >



< Poslije >



Testna tipka

* Slika niže prikazuje model s opcijom automatskog ledomata.

Kad je gornji pladanj s vodom pun, zamijenite gornji i donji pladanj.

UPOZORENJE **Testna tipka**

- Ako led ne izađe, izvucite posudu za led i pritisnite testnu tipku na desnoj strani ledomata.

DA68-02832R(0.1).indb 14 2013.1.15 2:27:34 PM



Neki dijelovi na slici mogu se razlikovati od vašeg hladnjaka, ovisno o modelu i opciji (primjerice pladanj za led, twist ice maker, patrona za hlađenje, polica ili opskrbljivač vodom).

UPOZORENJE

- Ako planirate biti odsutni duže vrijeme ispraznite hladnjak i isključite ga. Obrišite višak vlage unutar uređaja i ostavite vrata otvorenima. Tako se neće razviti neugodni mirisi i plijesan.
- Ako ne planirate hladnjak koristiti duže razdoblje, isključite utikač iz struje.

- Kako biste dobili dodatni prostor, možete ukloniti dodatke poput patrona, polica, twist ice makera, posuda za čuvanje leda i njihovih nosača što je moguće ukloniti pomoću alata.
  To ne utječe na termalne i mehaničke karakteristike.
  Označena zapremina spremanja odjeljka ledenice izračunata je nakon što su ti elementi uklonjeni.

- Ako želite ukloniti oba pribora ledomata, prvo morate ukloniti desni. (samo za model s opcijom Ice Max)

- Kako biste postigli najbolju moguću energetsku učinkovitost ovog proizvoda, molimo ostavite police i posude u njihovom izvornom položaju kao što je prikazano na ilustraciji na stranici 23.

- Niža ograda odjeljka ledenice je samo sa dvije zvjezdice. Stoga nižu ogradu treba staviti na izvorno mjesto za ispravni rad.

- Funkcija alarma na modelu sa zaslonom radi ako su vrata hladnjaka otvorena. Molimo provjerite jesu li vrata ledenice zatvorena jer alarm neće zvoniti ako su vrata ledenice otvorena. Kod modela bez zaslona, alarm ne zvoni čak i kad su vrata na hladnjaku i na ledenici otvorena. Provjerite jesu li vrata zatvorena.

- Poglavito, na desnoj strani odjeljka za čuvanje u zamrzivaču postoji linija kao oznaka do koje se mogu puniti namirnice.
  Ne stavljajte namirnice s desne strane te linije. (Opcionalno)



UKLADNJANJE DODATAKA HLADNJAKA

UPOZORENJE Kod sastavljanja, stavite policu ledenice, police hladnjaka i patronu za hlađenje u ispravni položaj i ne stavljajte ih naopako. To može izazvati ozljede ili materijalnu štetu.





1. Izvucite pladanj za led i posudu i zatim povucite desnu stranu nosača plitice za led. Isto ponovite za lijevu stranu. (samo za model s opcijom ice max)



UPOZORENJE Pažljivo povlačite nosač pladnja za led jer će naglo izaći prema vama.

Budite pažljivi dok rastavljate i sastavljate nosač pladnja za led jer njegova gornja strana ima oštar rub. Može doći do ozljede prsta.



Kako biste je sastavili, stavite nosač pladnja za led iznad otvora tako da desna strana bude viša.
Držite je s donje strane u sredini i gurnite nosač pladnja za led dok ne sjedne na mjesto.

2. Podignite policu ledenice ili patronu za hlađenje i povucite je prema naprijed, a zatim izvucite pladanj za led i posudu. Izvucite nosač pladnja za led. (samo za model s opcijom police ledenice ili patrone za hlađenje)



3. Uklonite pladanj za led, a zatim podignite policu ledenice i povucite je prema naprijed. (samo za model s opcijom pladnja za led)



4. Povucite police hladnjaka prema sebi.



- Kako biste uklonili police hladnjaka ako je moguće širom otvorite vrata, povucite police naprijed, podignite ih i zatim izvucite.
- Kako biste uklonili police hladnjaka kad nije moguće širom otvoriti vrata povucite ih prema naprijed i nagnite kako biste ih izvukli.
- Prilikom postavljanja polica natrag na mjesto, provjerite da strana na kojoj je oznaka “Front” bude okrenuta prema prednjem dijeli hladnjaka.

5. Podignite paronu za led i povucite je prema naprijed.
(samo za model s opcijom automatskog ledomata)



DA68-02832R(0.1).indb 16 2013.1.15 2:27:38 PM

6. Povucite van pritišćući kraj šine na dezodozirajućem katalizatoru za niske temperature.



7. Podignite i izvucite ogradu na vratima.



Prije uklanjanja dodataka, provjerite da nema hrane na putu.
Ako je moguće, sasvim uklonite hranu kako biste smanjili opasnost od nezgoda.

ČIŠĆENJE HLADNJAKA

UPOZORENJE

Za čišćenje ne koristite benzen, razrjeđivač ili Clorox™. Oni mogu oštetiti površinu uređaja i izazvati opasnost od požara.

Ne raspršujte vodu po hladnjaku dok je uključen u struju jer to može izazvati strujni udar.
Nemojte čistiti hladnjak benzenom, razrjeđivačem ili detergentom za automobile jer postoji opasnost od požara.

1. Isključite kabel hladnjaka.
2. Lagano namočite mekanu krpu ili papirnati ručnik vodom.

Za čišćenje ne koristite nikakav detergent jer to može skinuti boju ili oštetiti hladnjak.

3. Unutrašnjost i vanjski dio hladnjaka obrišite dok be budu čisti i suhi.
4. Uključite kabel hladnjaka.

ZAMJENA UNUTARNJEG OSVJETLJENJA

Molimo obratite se serviseru za zamjenu LED lampe.

DA68-02832R(0.1).indb 17 2013.1.15 2:27:44 PM

Rješavanje problema

PROBLEM	RJEŠENJE
Uređaj uopće ne radi ili je temperatura previsoka.	• Provjerite je li kabel ispravno priključen. • Je li temperatura na prednjoj ploči ispravno podešena? • Pada li sunčevo svjetlo na uređaj ili ima li u blizini izvora topline? • Je li stražnja strana uređaja preblizu zida?
Hrana u hladnjaku je smrznuta.	• Je li temperatura na prednjoj ploči ispravno podešena? • Je li temperatura okoliša preniska? • Jeste li spremili hranu s visokim udjelom vode u najhladniji dio hladnjaka?
Čuje se neobična buka.	• Provjerite je li uređaj instaliran na stabilan i ravan pod. • Je li stražnja strana uređaja preblizu zida? • Jesu li kakvi strani predmeti pali iza uređaja ili ispod njega? • Dolazi li buka iz kompresora u uređaju? • Unutar uređaja čuje se kvrckanje; to je normalno. Taj se zvuk javlja kod skupljanja ili širenja dodataka.
Prednji kutovi i stranice uređaja su vrući i stvara se kondenzacija.	• U prednjim kutovima nalaze se anti-kondenzatori koji sprečavaju rošenje. Kad okolna temperatura naraste, to nije uvijek učinkovito.Međutim, to nije nenormalno. • Kod vrlo vlažnog vremena, može doći do kondenzacije na vanjskoj površini uređaja kad vlaga iz zraka dođe u dodir s hladnom površinom uređaja.
Ledomat ne proizvodi led.	• Jeste li pričekali 12 sati nakon instalacije hladnjaka prije stvaranja leda? • Jeste li ručno zaustavili funkciju ledomata? • Je li temperatura ledenice previsoka? Pokušajte podesiti temperaturu ledenice na nižu vrijednost. • Jeste li spremnik napunili vodom? • Jeste li provjerili da je spremnik ispravno postavljen
Opskrbljivač vodom ne radi.	• Je li spremnik za vodu smrznut jer je temperatura hladnjaka preniska? Pokušajte na digitalnom zaslonu odabrati višu temperaturu. • Jeste li spremnik napunili vodom? • Jeste li provjerili da je spremnik ispravno postavljen?
Čuje se bućkanje tekućine unutar hladnjaka.	• To je rashladno sredstvo koje hladni unutrašnjost uređaja.
U uređaju je neugodan miris.	• Ima li pokvarene hrane? • Osigurajte da je hrana jakog mirisa (primjerice riba) umotana tako da nije u dodiru sa zrakom. • Povremeno pospremite ledenicu i bacite pokvarenu ili sumnjivu hranu.
Na stijenkama uređaja postoji sloj inja.	• Jesu li izlazi zraka blokirani hranom spremljenom u hladnjak? • Napravite razmak među hranom kako biste poboljšali prozračivanje. • Jesu li vrata dobro zatvorena?
Na unutarnjim stijenkama i oko povrća stvara se kondenzacija.	• Hrana s visokim udjelom vode pohranjena je bez poklopca s visokom razinom vlage ili su vrata ostala otvorena dugo vremena. • Pohranite hranu s poklopcem ili u hermetički zatovrenim posudama.

DA68-02832R(0.1).indb 18 2013.1.15 2:27:44 PM

Bilješke

Ograničenja u temperaturi okoliša

Ovaj hladnjak osmišljen je za rad u temperaturi okoliša koja je označena na pločici uređaja.

Simbol klase	Simbol	Raspon temperature okoliša (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireno umjerena	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umjerena	N	+16 do +32	+16 do +32
Suptropska	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropska	T	+16 do +43	+18 do +43

Unutarnje temperature podložne su utjecajima poput smještaja hladnjaka, temperature okoliša i učestalosti otvaranja vrata.
Prilagodite temperaturu kako biste umanjili utjecaj ovih čimbenika.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Električni i elektronički otpad)

Croatian

(Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Radnicka 37b Zagreb 10000 Croatia Samsung Electronics Adriatic
Tel : 062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
FAX : 385(0)14572369